


ランプ・インターチェンジ・ジャンクション取り付けと供用年

様式2

路 線 名	西関東連絡道路(一般国道140号)		区間番号	3, 4	
引き出し番号	㊦ - 1				
備 考					
H27供用	R2供用	R12供用	R22供用	R23以降供用	
	同左	同左	同左	同左	

ランプ・インターチェンジ・ジャンクション取り付けと供用年

様式2

路 線 名	西関東連絡道路(一般国道140号)	区間番号	3, 4, 310	
引き出し番号	㊦ - 2			
備 考				
H28に(県)吉田久長秩父線まで供用。(ハーPIC)				
H29にR299まで供用。				
H27供用	R2供用  <p>西関東連絡道路 至 寄居</p>	R12供用	R22供用	R23以降供用
		同左	同左	同左
	県道と小鹿野方向へは出入口無し			